

Sturkturseite

Wird bei einer Bestellung nichts anderes angegeben befindet sich die Sturkturseite immer auf der Bandseite – ausgehend von einem DIN linken Türblatt bzw. auf der Bandgegenseite – ausgehend von einem DIN rechten Türblatt.

Andere Seite ist möglich – dies muss jedoch bei der Bestellung gesondert angegeben werden.

